

Технические характеристики:

Источник питания: 9V

Диапазон питания: 4.5V-12V

Ток в режиме ожидания: <50μA

Активный ток: <20mA

Низкое напряжение аккумулятора: 5.2±0.2V

Рабочая температура: 0°C~ +49°C

Рабочая влажность (max): <90%

Управление: кнопочное, биометрическое

Длина цифрового кода: шестизначная

Продолжительность работы:

>10,000 циклов (требование UL)

>100,000 циклов (критерий SECURAM)

Инструкция по эксплуатации ScanLogic Basic



Code Name	ScanLogic	Functions
Change code	0 0 0 0 0 0	<ul style="list-style-type: none">Allows changing of any code0,0,0,0,0,0 cannot be changed
Manager code	1 2 3 4 5 6	<ul style="list-style-type: none">Allows manager to open safeOpens programming (multiple functions)
Reset code	9 9 9 9 9 9	<ul style="list-style-type: none">Resets all codes to factory defaultDoes not open safe

A. Откройте замок

1) Введите код Администратора по умолчанию 123456

B. Измените код

- 1) Введите 000000
- 2) Введите существующий код, 1 звуковой сигнал
- 3) Введите новый 6 значный код, 1 звуковой сигнал
- 4) Повторите новый 6 значный код, 2 звуковых сигнала

*Код Администратора 123456 должен быть изменен до добавления любых других пользователей; Код управления не может быть изменен обратно на 123456

** Код сброса должен быть изменен по умолчанию

*** 1 длинный звуковой сигнал означает, что код не действителен.

C. Добавьте отпечаток пальца Администратора

- 1) Откройте с помощью кода, отпечатка пальца Администратора
- 2) Удерживайте нажатой клавишу “+,” до 2 звуковых сигналов
- 3) Нажмите пальцем 4 раза, по 1 звуковому сигналу каждый
- 4) 2 звуковых сигнала подтверждают добавление отпечатка пальца

*Администратор может добавить до 5 отпечатков пальцев

D. Добавьте код Пользователя 1

- 1) Откройте с помощью кода, отпечатка пальца
- 2) Удерживайте нажатой клавишу, 1 звуковой сигнал
- 3) Введите новый шестизначный код, 1 звуковой сигнал
- 4) Повторите новый шестизначный код, 2 звуковых сигнала

E. Добавьте код Пользователя 2

- 1) Откройте с помощью кода, отпечатка пальца
- 2) Удерживайте нажатой клавишу, 1 звуковой сигнал
- 3) Введите новый шестизначный код, 1 звуковой сигнал
- 4) Повторите новый шестизначный код, 2 звуковых сигнала

F. Добавьте отпечатки пальцев

- 1) Откройте с помощью кода, отпечатка пальца
 - 2) Удерживайте нажатой клавишу “+,” 1 звуковой сигнал
 - 3) Нажмите пальцем 4 раза, 1 звуковой сигнал
 - 4) 2 звуковых сигнала подтверждают добавление отпечатка пальца
- *Пользователь 1 и Пользователь 2 могут добавить до 5 отпечатков пальцев

G. Удаление собственных отпечатков пальцев (All)

- 1) Откройте с помощью личного кода или отпечатка пальца
- 2) Удерживайте нажатой клавишу “-,” 2 звуковых сигнала

H. Удалить Пользователя 2 (Code & fingerprints)

- 1) Откройте с помощью кода, отпечатка пальца Пользователя 1
- 2) Удерживайте нажатой клавишу “3”, 2 звуковых сигнала

*Код и отпечаток пальца Пользователя 2 удалены

I. Удалить все (Codes/fingerprints)

- 1) Откройте с помощью кода или отпечатка пальца Администратора
- 2) Удерживайте нажатой клавишу “3”, 2 звуковых сигнала

*Код Администратора остается неизменным, Пользователь 1 и Пользователь 2 удалены

J. Сброс (сброс кодов к заводским настройкам по умолчанию)

- 1) Введите код сброса, по умолчанию 999999
 - 2) Удерживайте нажатой клавишу “6”, 2 звуковых сигнала
- *Блокировка находится в режиме по умолчанию, код Администратора возвращается к 123456, код сброса остается неизменным

K. Выключите звуковой сигнал

- 1) Откройте с помощью кода или отпечатка пальца Администратора
- 2) Удерживайте нажатой клавишу “4,” 1 звуковой сигнал

L. Включите звуковой сигнал

- 1) Откройте с помощью кода или отпечатка пальца Администратора или Пользователя 1
- 2) Удерживайте нажатой клавишу “4,” 2 звуковых сигнала

Уровни безопасности:

Уровень безопасности 1 = Отпечаток пальца или код
Уровень безопасности 2 = Отпечаток пальца и код

M. Переход на уровень безопасности 2 (отпечаток пальца и код)

- 1) Откройте с помощью кода или отпечатка пальца Администратора или Пользователя 1
- 2) Удерживайте нажатой клавишу “5,” 1 звуковой сигнал, затем 2 звуковых сигнала

N. Переход на уровень безопасности 1 (отпечаток пальца или код)

- 1) Откройте с помощью кода и отпечатка пальца Администратора или Пользователя 1
- 2) Удерживайте нажатой клавишу “5,” 1 звуковой сигнал, затем 1 звуковой сигнал

*Все ваши отпечатки пальцев удалены

Штрафное время

1) Ввод 5 неправильных кодов приведет к тому, что блокировка перейдет на штрафное время, при котором блокировка будет заблокирована на 5 минут. Вы не можете открыть замок в течение периода штрафного времени.

2) В течение штрафного времени клавиатура будет издавать звуковой сигнал каждые 5 секунд, а кнопки на клавиатуре будут не работать. Ввод дополнительных кодов во время штрафного времени не увеличивает штрафное время.

3) Два звуковых сигнала указывают на то, что штрафное время истекло, и звуковой сигнал прекратится, введите действительный код, чтобы открыть замок сейфа.

4) Примечание: Если по истечении срока действия штрафного времени вы введете неверный код еще два раза, блокировка вернется к штрафному времени.

Устранение неисправностей

1) Блокировка подает звуковой сигнал 10 раз после ввода отпечатка пальца / кода: это индикатор низкого заряда аккумулятора. Замените батарею новой батареей Duracell или Energizer.

2) Зеленый свет после ввода отпечатка пальца или кода – это указание на действительный ввод отпечатка пальца или кода

3) Красные индикаторы после ввода отпечатка пальца или кода – это указание на недопустимый ввод отпечатка пальца или кода